

ELEKTRINĖ KAVAMALĖ IR PRIESKONIŲ SMULKINTUVAS

MC743CG

NAUDOTOJO VADOVAS

Svarbios saugaus prietaiso naudojimo taisyklės

Visuomet atidžiai laikykitės šiame naudotojo vadove pateiktų prietaiso naudojimo instrukcijų, kad, netinkamai naudodami prietaisą, nesusižeistumėte ir nepakenktumėte savo sveikatai. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą nesilaikant naudojimo instrukcijų. Jei perduodate šį prietaisą kitam asmeniui, kartu perduokite ir šias instrukcijas.

Naudojimo paskirtis: šis prietaisas skirtas sausų maisto produktų apdorojimui. Jis NĖRA PRITAITYTAS skysčių ar karšto maisto apdorojimui. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo pagal komercinę paskirtį. Naudokite prietaisą taip, kaip aprašyta naudotojo vadove, nes tik taip išvengsite sužeidimų ir nepakenksite prietaisui. Prietaisą naudojant ne pagal taisykles, gamintojas už patirtą žalą neatsako.

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitinkinkite, kad Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės techniniai parametrai sutampa su prietaiso etiketėje pateiktais duomenimis. Junkite prietaisą tik į tinkamai ir saugiai įrengtą lizdą (220-240V~, kintamoji srovė).
- Jei reikia, naudokite prietaisui tinkamos įtampos ilgintuvą.
- Papildoma apsauga – Jūsų namuose įrengtas elektros grandinės pertraukiklis (IF=30mA). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.

-  **Dėmesio! Elektrinis prietaisas – ne žaislas!** Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neapibrėžto ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Paaiškinkite vaikams apie elektros srovės, prietaiso perkaitimo, besisukančių prietaiso ašmenų ir judančių ar aštrių prietaiso detalių keliamas grėsmes.
- Laikykite prietaisą vaikams ir kitiems asmenims, kuriems draudžiama naudoti prietaisą, nepasiekiamoje vietoje. Visuomet laikykite prietaiso laidą ten, kur jo negalėtų pasiekti vaikai. Patraukę už laido, jie gali susižeisti.
- Nepalikite pakuotės komponentų (plastikinių maišelių, kartono, polistirolo ir pan.) vaikams pasiekiamoje vietoje, nes jie gali uždusti.

-  **Dėmesio! Gali nukristi elektra!** Neleiskite, kad ant prietaiso korpuso, jo laido ir kištuko patektų vandens ar kitų skysčių, nes kitaip gali nukristi elektra.
 - o Nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius dėl jokios priežasties.
 - o Nenaudokite prietaiso netoli vonios ar kriauklės, kad jis neįkristų į vandenį.
 - o Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis arba stovėdami ant šlapių grindų.
 - o Nedėkite prietaiso ant šlapių paviršių.
 - o Nenaudokite prietaiso ne uždaroje patalpoje. Prietaisas nepritaikytas naudojimui atvira ore.

-  Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamus priedus. Naudokite tik gamintojo priedus, nes kitaip galite susižeisti arba apgadinti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso atvira ore. Laikykite prietaisą sausose patalpose, kad nepakenktumėte elektrinėms prietaiso dalims.
- **Visuomet išjunkite nenaudojamą prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.**

-  Nenaudokite prietaiso, jeigu:
 - o Pažeistas maitinimo laidas;
 - o Pažeisti ašmenys;
 - o Jeigu prietaisas prastai veikia, buvo numestas ar apgadintas. Prietaiso taisymui reikalingi specialūs įrankiai. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.
- Laikykite prietaiso laidą taip, kad niekas negalėtų už jo užkliūti ir jo patraukti.
- Niekada, norėdami pajudinti prietaisą, netraukite laikydami už laido. Įsitinkinkite, kad laidas nėra įstrigęs ar susisukęs. Nevyniokite laido aplink prietaisą ir nelankstykite jo. Laikykite laidą toliau nuo aštrių kampų ir įkaitusių paviršių.
- Kad nenukrėstų elektra, neįvyktų trumpasis jungimas ir nesusižeistumėte, visuomet, kaskart baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Taip pat išjunkite prietaisą, jeigu prietaisas sugedo arba jeigu norite nuimti ar pakeisti prietaiso priedus.

-  Išjunkite prietaisą:

- o Kaskart baigę naudoti prietaisą;
- o Kai nenaudojate prietaiso;
- o Prieš keisdami prietaiso priedus arba jį valydami.
- Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko. Niekada netraukite už laido, kad nepakenktumėte prietaisui.
- Reguliariai tikrinkite, ar laidas nepažeistas. Jeigu pažeistas prietaisas ar jo laidas, nutraukite prietaiso naudojimą.
- Leiskite pažeistą laidą pakeisti nauju įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams, nes kitaip rizikuojate susižeisti.

Naudojimo trukmė

Šis prietaisas skirtas trumpalaikiam naudojimui. Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 30 sekundžių iš eilės. Po 30 sekundžių prietaiso naudojimo leiskite prietaisui atvėsti bent 1 minutę, kad prietaisas neperkaistų ir nepažeistumėte variklio. Po trijų 30 sekundžių ciklų iš eilės, nutraukite darbą ir leiskite prietaiso varikliui atvėsti bent 30 minučių.

Pakuotės turinys

- o Variklio korpusas
- o Dangtelis (apsauga nuo taškymosi)
- o Malimo priedas
- o Naudojimo instrukcijos

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą

- o Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, pašalinkite nuo prietaiso visus pakuotės elementus, taip pat ir ašmenų apsauginį dangtelį (jei yra).
- o Pirmą kartą naudodami prietaisą, nuvalykite visus prietaiso priedus drėgnu skudurėliu.
- o Pirmą kartą naudodami prietaisą, galite pajusti specifinį kvapą. Tai visiškai normalu. Šis kvapas toliau naudojant prietaisą turėtų pranykti.

Sudedamosios dalys



Malimo priedas

- a. Permatomas dangtelis (apsauga nuo taškymosi)
- b. Variklio korpusas
- c. Kavos malimo indas
- d. Prieskonių smulkinimo indas

Kaip naudoti prietaisą



Dėmesio! Galite susižeisti! Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs. Laikykite pirštus, plaukus ir drabužius toliau nuo jų. Nelieskite ašmenų, kai valote ar norite nuimti malimo priedą.



Kaskart baigę naudoti prietaisą, išjunkite jo kištuką iš rozetės.

Norėdami malti kavos pupeles, prieskonius ar žoleles, naudokite malimo priedą.

- o Nemalkite labai kietų maisto produktų, tokių kaip šaldyti produktai, labai sena, sukietėjusi duona ir kremzlės ar kauliukai, nes galite apgadinti prietaisą.
- o Atkreipkite dėmesį į rekomenduojamą naudojimo laiką. Naudokite prietaisą **30 sekundžių**, tada išjunkite jį ir leiskite varikliui atvėsti 1 minutę, nes kitaip variklis gali perkaisti.

Naudojimas

- Techniniai parametrai: 220~240 V, 50/60 Hz, 200 W.

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, perplaukite kavamalės indelį, maisto smulkintuvo indelį, dangtelį ir kitas detales, kurias galima plauti vandeniu.
- Padėkite prietaiso stovėlį ant stalo. Prijunkite kavamalės indelį arba maisto smulkintuvo indelį (pagal poreikius).
- „C“ Kavamalės indelis skirtas kavos pupelių malimui. Maksimali jo talpa – 70 g.
- „D“ Maisto smulkintuvo indelis skirtas maisto produktų, tokių kaip riešutai, svogūnai, nedideli vaisių ir daržovių kiekiai (smulkinant įpylus vandens), džiovinti vaisiai, česnakai, žolelės, duona ir pan., smulkinimui. Jei naudojate prietaisą vaisiams ir daržovėms smulkinti, maksimali talpa - 2/3 indelio, jei naudojate prietaisą džiovintiems vaisiams ir riešutams smulkinti, maksimali talpa – 45 g.
- Supilkite maistą į indelį.
- Įsitikinkite, kad indelis gerai pritvirtintas prie pagrindo ir užfiksuotas užraktu. **Atkreipkite dėmesį:** prietaiso saugumo mechanizmas neleidžia jungti prietaiso, jeigu neuždengtas dangtelis.
- Uždenkite indelį dangteliu. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę, kad prietaisui būtų tiekama elektra.
- Žemyn paspauskite ir palaikykite dangtelį, kad pradėtų malinti kavos pupelių malimą arba maisto smulkinimą.
- Nenaudokite prietaiso ilgiau nei 30 sekundžių iš eilės ir daugiau nei 3 tokius ciklus iš eilės, nes prietaisas gali perkaisti. Po 3 tokių ciklų leiskite prietaiso korpusui atvėsti kambario temperatūroje bent keletą minučių.
- Apdorojamiems produktams pasiekus pageidaujamą konsistenciją, nustokite delnu spausti prietaiso dangtelį, kad nutrauktumėte malimą ar maisto smulkinimą.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Baigę naudoti prietaisą, išpilkite iš indelio sumaltą kavą ar paruoštą maistą, nuimkite indelį ir uždenkite jį dangteliu.

Valymas ir laikymas



Dėmesio! Galite susižeisti! Prietaiso ašmenys yra labai aštrūs. Valydami prietaisą, nelieskite ašmenų, nes galite susižeisti. Dėl saugumo priežasčių prietaiso ašmenys yra neišimami.



Dėmesio! Gali nukristi elektra! Prieš valydami prietaisą ar keisdami jo priedus, išjunkite priesą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Nemerkit prietaiso į vandenį. Neleiskite, kad prietaiso jungiamosios detalės sušlaptų. Ant elektrinių prietaiso dalių patekus vandens, gali įvykti trumpasis jungimas ar nukristi elektra, taip pat gali būti apgadintas prietaisas.

- Nenaudokite didelės koncentracijos valiklių ar metalinių šveistukų prietaisui valyti, nes galite pažeisti prietaiso paviršių arba priedus.
- Valykite variklio korpusą sausu skudurėliu. Neleiskite, kad ant variklio korpuso ir kištuko patektų vandens ar kitų skysčių.
- Nuimkite dangtelį ir malimo priedą. Plaukite šias detales šiltame vandenyje, naudodami nedidelį kiekį indų plovimo skysčio.
- Neplaukite prietaiso ar jo priedų indaplovėje, nes galite apgadinti prietaisą.
- Laikykite prietaisą sausoje, saugioje vietoje, kur jo negalėtų pasiekti vaikai.

Techniniai duomenys

220-240 V~, 50/60 Hz, 200 W, II apsaugos klasė.

Prietaisas patikrintas vadovaujantis GS (dujų saugumo) normomis ir atitinka CE direktyvas.

Naudojimas – 30 sekundžių, pertrauka prietaisui atvėsti – 1 minutė.

Išmetimas



Šis perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, kurį rasite ant pakuotės, reiškia, kad draudžiama elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei yra galimybė, nuneškite prietaisą į perdirbimo punktą. Norėdami daugiau sužinoti apie pakartotinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt