


# exQUISIT



## **Sumuštinių keptuvė** **Instrukcijų vadovas**

**D**

1. Fiksavimo segtukas
2. Sumuštinis skydas

**GB**

1. Fiksavimo segtukas
2. Sumuštinių lėkštė

**F**

1. Loquet de fermeture
2. Ploštelė croque-monsieur

**NL**

1. Dekselvergrendeling
2. Croque-monsieur-plaat

## **SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS**

*Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite instrukcijas ir visada laikykitės saugos taisyklių ir naudojimo instrukcijų.*

**Svarbu:** *Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys fizinę, jutimo, protinę ar motorinę negalią arba neturintys patirties ir žinių, jei šie asmenys buvo prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suprasti susijusią riziką. Vaikams neleidžiama žaisti su įrenginiu. Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Niekada nepalikite savo prietaiso ir jo maitinimo laido be priežiūros ir jaunesniems nei 8 metų vaikams arba neatsakingiems žmonėms nepasiekiamoje vietoje, ypač kai jis yra prijungtas prie maitinimo tinklo arba kai jis vėsta.*

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso prieš naudodami įrenginį. Niekada nepalikite įrenginio be priežiūros, kai jį naudojate.

- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.

Pažeidus

Nenaudokite jungiamojo laido ar prietaiso, bet paveskite jį patikrinti arba suremontuoti elektrikui (\*). Pažeistą prijungimo kabelį turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas (\*), kad būtų išvengta bet kokio pavojaus. Naudokite tik įrenginį

- Buities reikmėms, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius nei valymui, nei kitiems tikslams. Niekada nedėkite prietaiso į indaplovę. Priešingu atveju prietaisas gali būti sugadintas.

- Nenaudokite prietaiso šalia šilumos šaltinio.

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, kad išvengtumėte elektros smūgio.

- Nenaudokite prietaiso lauke ir laikykite jį sausoje vietoje. Naudokite tik tiekėjo rekomenduojamus priedus. Kiti priedai kelia pavojų vartotojui ir gali sugadinti įrenginį. Niekada netraukite už jungiamojo laido, norėdami perkelti įrenginį. Įsitikinti, kad

Atsitiktinai jungiamasis laidas niekur neįstrigs ir dėl to įrenginys gali nukristi. Nevyniokite jungiamojo laido aplink prietaisą ir jo nelenkite.

- Padėkite prietaisą ant stalo arba lygaus paviršiaus, kad jis nenuvirstų. Prieš valydami arba padėdami, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai atvėšęs.
- Įsitikinkite, kad jungiamasis laidas nesiliestų su karštomis prietaiso dalimis.
- **Naudojimo metu pasiekiamos prietaiso dalys gali įkaisti labai aukštai. Nelieskite šių karštų dalių.**
- Įsitikinkite, kad kepimo metu karštos dalys nesiliestų su lengvai užsidegančiomis medžiagomis, tokiomis kaip užuolaidos, staltiesės ir pan. Gaisro pavojus!
- Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte dangos, nes kitaip smulkūs dangos gabaliukai pateks į maistą. Maistui iš prietaiso išimti naudokite medinę mentelę arba karščiui atsparią plastikinę mentelę.

- Atjunkite įrenginį, kai jo nenaudojate, nes jis neturi įjungimo/išjungimo jungiklio.
- Ruoškite tik tokius maisto produktus, kurie tinkami kepimui ir vartojimui.
- Jūsų prietaiso niekada negalima įjungti naudojant išorinį laikmatį ar kitą atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Dėmesio: jei simbolis buvo uždėtas tam tikroje įrenginio vietoje, tai yra įspėjimas. Šis simbolis reiškia: ATSARGIAI, naudojimo metu šis paviršius gali įkaisti.

Simbolis visada buvo dedamas ant aukščiausios temperatūros paviršiaus, bet ir kitų metalinių ar

Nemetaliniai paviršiai naudojimo metu gali įkaisti, todėl patartina su jais visada elgtis atsargiai ir, jei įmanoma, mūvėti karščiui atsparias pirštines ar kitą temperatūros apsaugą. Jei kyla abejonių dėl konkretaus paviršiaus temperatūros, visada geriau apsisaugoti.

(\*) Elektrikas: pripažinta tiekėjo arba importuotojo klientų aptarnavimo tarnyba, atsakinga už tokį remontą. Dėl galimo Dėl remonto kreipkitės į šią klientų aptarnavimo tarnybą ([www.ggv-service.de](http://www.ggv-service.de)).

## **MONTAVIMAS**

- Pirmą kartą naudojant nelipnią dangą išskiria dūmai. Šie dūmai NĖRA kenksmingi.
- Prieš naudojant pirmą kartą, plokštės reikia nuvalyti drėgna šluoste. Nelipni lėkščių dangą reiškia, kad trinti sviestu, aliejumi ar riebalais visiškai nebūtina.
- Uždarykite prietaisą ir įkiškite kištuką į lizdą. Užsidegs raudona indikatorius lemputė, rodanti, kad įrenginys veikia. Paruoškite skrebutį, kol sumuštinį skrudintuvus kaista.
- 
- Kai prietaisas pasieks norimą temperatūrą, taip pat užsidegs žalia indikacinė lemputė. Naudojimo metu ši indikatorius lemputė periodiškai užsidega ir išsijungia. Tai reiškia, kad darbinė temperatūra yra reguliuojama.
- Pavojus! Naudojimo metu kepimo plokštės įkaista. Neliesk jos! Atidarykite šildomą prietaisą ir ant apatinės lėkštės padėkite duonos riekę sviestu patepta puse į viršų.
- 
- Užpildykite skrebučius.
- Įdėkite viršutinę duonos riekę. Tada paspauskite dangtelį žemyn. Skrudinimo metu iš prietaiso išeina garai; stebėk pirštus. Uždarykite prietaisą užraktus.
- 
- Po maždaug 3–4 minučių arba ilgesnio skrudinimo, priklausomai nuo jūsų skonio, sumuštinio griežinėliai apskrudinami. Atidarykite prietaisą ir išimkite skrebutį medine arba plastikine mentele. Negalima naudoti jokių metalinių daiktų, kitaip bus pažeista nelipni dangą.
- 
- Uždarykite įkaitusį prietaisą, kol norėsite paskrudinti daugiau skrebučių.
- Ruoškite papildomus skrebučius, kol skrudina pirmieji.
- Baigę išjunkite prietaisą. Palikite prietaisą atidarytą, kad jis atvėstų.

## **PATARIMAI, DĖL GERESNIŲ REZULTATŲ**

- Visada pašildykite prietaisą. Ruošdami skrebučius prijunkite įrenginį prie elektros tinklo.
- Galima naudoti ir pagardintą sviestą.
- Taukai skrebučiams suteikia daugiau skonio. Juo patrinkite duonos išorę.


## **PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS**

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir prieš valydami leiskite prietaisui ir plokštėms atvėsti.
- Išorę nuvalykite drėgna šluoste ir įsitinkinkite, kad į prietaisą nepatektų drėgmės, alyvos ar riebalų.
- Kepimo plokštės nuvalykite drėgnu skudurėliu arba virtuviniu popieriumi. Niekada nevalykite metaliniais daiktais ir nenaudokite abrazyvinių ar šveitimo priemonių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

## **APLINKOS APSAUGA – DIREKTYVA 2012/19/ES**

Siekiant apsaugoti aplinką ir sveikatą, seni elektros ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami laikantis tam tikrų taisyklių. Tam reikia tiek gamintojo ar tiekėjo, tiek vartotojo įsipareigojimo.



Dėl šios priežasties šis įrenginys gali patikti simboliui  vardinėje plokštelėje arba ant Ant pakuotės matyti, kad jos negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis atliekomis. Vartotojas turi teisę šį įrenginį atiduoti į savivaldybių surinkimo punktus; Iš ten užtikrinamas specifinis apdorojimas, panaudojimas arba perdirbimas pagal direktyvos reikalavimus.

### **ErP deklaracija – VO 1275/2008/EC**

Mes, GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, patvirtiname, kad mūsų gaminyje atitinka VO 1275/2008/EB reikalavimus. Nors mūsų gaminyje neturi sąnaudų mažinimo funkcijos, kuri pagal Reglamentą 1275/2008/EB turėtų pvesti gaminį į išjungimo arba parengties būseną pasibaigus pagrindinei funkcijai, tai neįmanoma naudojimo požiūriu. Vertė, nes tai yra pagrindinė funkcija, produktas būtų taip stipriai paveiktas, kad jo nebebūtų galima naudoti!

Dėl šios priežasties visada patariame klientams mūsų naudojimo instrukcijoje nedelsiant po naudojimo atjungti įrenginį nuo elektros tinklo.

#### **Techniniai duomenys**

Modelis: ST3101we

Maitinimo įtampa: 220-240V~ Galia:

750W

Apsaugos klasė: I

Aplinkos sąlygos: Temperatūra: nuo 0 iki +40°C

### **GARANTIJOS IR GARANTIJOS SĄLYGOS**

Mūsų gaminiams taikomos teisinės nuostatos dėl garantijos reikalavimų. Defektai dėl medžiagų ar gamybos klaidų bus pašalinti per šį laiką. Tai neapima trapių dalių pažeidimo, žalos, atsiradusios dėl pernelyg didelio naudojimo, netinkamo naudojimo ir priežiūros, taip pat naudojimo instrukcijų nesilaikymo, žalos, atsiradusios dėl nusidėvėjimo arba įprasto nusidėvėjimo. Taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad trečiosios šalies įsikišimo atveju garantija nustoja galioti. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės atsiradus žalai.

**Pagal [www.ggv-service.de](http://www.ggv-service.de) Garantiniu laikotarpiu atsiradus mūsų įrenginio defektui, galite greitai ir be problemų rasti skundo sprendimą. Prisijunkite prie paslaugų portalo, pavadinkite įrenginį ir tada būsite nukreipti per meniu su visa informacija ir privalumais, kurie padės jums išspręsti problemą. Su šiuo paslaugų portalu mes jus lydime garantijos metu ir po jos.**

Dėl sugedusių priedų prietaisas nekeičiamas, tačiau mainais siunčiamas nemokamai. Tokiu atveju nesiųskite įrenginio, o tik užsisakykite sugedusį priedą! **Stiklo skilimo žala paprastai yra apmokestinama.**

Eksploatuojamų priedų ar susidėvintų dalių defektams, taip pat valymui, priežiūrai ar susidėvėjusių dalių keitimui garantija netaikoma, todėl už juos reikia mokėti!

### **PASIBAIGUS ĮSTATYMO GARANTIJOS LAIKOTARPIUI**



Remontą gali atlikti atitinkami specialistai arba remonto tarnyba už tam tikrą mokestį.

Naudojimo instrukcija taip pat pateikiama elektroniniu formatu, paprašius klientų aptarnavimo tarnybos.

